

EKOI

CYCLING ADVENTURE



Heures; minutes; secondes.
Chronometre. Alarme. Second
fuseau horaire. Compte à rebours

1 / Rétroéclairage :

Presser le bouton A. L'écran s'éclairera pendant 3s.

2 / Basculer en mode 12h/24h

Lorsque vous êtes en mode 12h :

Appuyez sur le bouton B 3 fois

Appuyez sur le bouton D 2 fois

Appuyez sur le bouton C 1 fois

3 / Vérifiez l'heure de l'alarme

Pressez 2 fois le bouton B

L'heure de l'alarme s'affiche

4 / Réglage de l'alarme

Appuyez 2 fois sur le bouton B

L'heure d'alarme s'affiche

Appuyez sur le bouton D

Appuyez sur le bouton C pour régler l'heure qui clignote

Appuyez sur le bouton C pour régler les minutes qui clignotent

5 / Activer/Désactiver l'alarme

Appuyez 2 fois sur le bouton B

L'heure d'alarme est affichée

Appuyez sur le bouton C

Activez l'indicateur d'alarme

Appuyez sur le bouton C

La sonnerie est activée

Appuyez sur le bouton C

Les voyants d'alarme et de sonnerie sont activés

Appuyez sur le bouton C

Les voyants d'alarme et de sonnerie sont désactivés

Appuyez sur le bouton B pour revenir à l'écran principal

6 / Utilisation du chronomètre

Appuyez sur le bouton B pour passer en mode chronomètre

Appuyez sur le bouton C pour lancer le chronomètre

Appuyez sur le bouton C pour arrêter le chronomètre

Appuyez sur le bouton D pour remettre à zéro le chronomètre

Le chronométrage ne peut pas dépasser 23 heures 59 minutes et 59 secondes

Quand le chronométrage n'excède pas 30 minutes, l'affichage est :

min/sec/centième

Quand le chronométrage excède 30 minutes, l'affichage est : hr/min/sec

Précaution d'emploi: Ne pas toucher le bouton en nageant ou en plongeant. En cas de buée ou de gouttes à l'intérieur du verre de la montre, merci de contacter le centre de maintenance habilité pour éviter toute corrosion des composants électroniques internes. Nettoyer la surface avec un chiffon doux et de l'eau simple plutôt que des produits chimiques pour éviter d'endommager l'étanchéité du caoutchouc (pas d'eau savonneuse). L'utilisation trop longue de la lumière peut décharger prématurément la pile. Eviter les gros chocs, les montres électroniques peuvent supporter des chocs d'intensité normale. Même pour les séries anti-choc, la montre peut être endommagée en cas d'utilisation trop brutale ou si elle tombe ou heurte une surface dure. Ne pas exposer la montre à la chaleur ou à des températures trop froides. Ne pas exposer la montre à des champs magnétiques ou des radio-fréquences trop élevées. Pour éviter une usure prématurée ne pas se servir de la lampe plus de 5 fois par jour. La lumière LCD est invisible en plein jour. Le taux d'erreur mensuel (à température normale de 5° à 35°) est inférieur à + ou -40 sec. (suivant normes internationales). Etanche 30 ATM.

